

THE HiFiMAN



*A Truly
“State Of The Art”
New Design In Digital Audio Players.*

HM-602 Slim / HM-601 Slim

取扱説明書

HiFiMAN 正規輸入元

TOP WING

www.twctokyo.co.jp

目次

- 1 表紙**
- 2 目次**
- 3 ご挨拶 アフターサービスについて 安全のために**
- 4 各部の名称とそのはたらき 1**
- 5 各部の名称とそのはたらき 2**
- 6 各部の名称とそのはたらき 3**
- 7 各部の名称とそのはたらき 4**
- 8 各部の名称とそのはたらき 5**
- 9 初期設定 再生ファイルの準備**
- 10 音楽ファイルの再生 再生データの表示**
- 11 規格**
- 12 保証書**
- 13 背表紙**

はじめに

このたびは HiFiMAN HM-602 Slim / HM-601 Slim をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用にあたり本説明書をよくお読みのうえ正しく操作いただきますようお願い申し上げます。

アフターサービスについて

HM-602 Slim / HM-601 Slim（以下、本機と表記）のアフターサービスにつきましては本説明書末尾の保証書および保証規定に記載の通り誠意を持って対応させていただきます。

なお、メーカーが同梱している取扱説明書は日本語に対応いたしておりませんが説明図が豊富ですのでぜひご参照いただけますようお願い申し上げます。

本機のアフターサービスにつきましてはかならずご購入店を通じてお申し込みいただけますようお願い申し上げます。

安全のために

本機は安全に充分考慮して設計、製造されております。
しかし、電気製品は間違った使い方をすると、火災や感電などによる人身事故になることがあります大変危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守り下さい。



内部に水や異物を入れない。

万一、水や異物が入ったときはすぐに AC アダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店にご相談ください。



内部を開けない。

内部を開けると故障・感電・火災の原因となります。
お客様が本機の分解や改造をした場合は危険だけでなく製品保証が無効となり、修理も受けられなくなります。



ぬれた手で電源プラグに触らない。

本機のお手入れの際は必ず AC アダプターの電源プラグを抜いて行ってください。
また、ぬれた手で AC アダプターの電源プラグに触ると感電の危険があります。

【各部の名称とその働き】



1) SD カード挿入口 (SD Card Socket) * 本機は表裏逆に差込む仕様です。

32GB 以下の SDHC (Class4 以下を推奨) メモリーカードがご利用いただけます。
Class4 以下でもメモリーカードのメーカーによっては相性が発生することがあります。

2) ヘッドホン出力切替スイッチ (Output Gain Selector)

High Gain : ヘッドホンおよび低能率のイヤホンをご使用になる場合はこちらを推奨します。
Low Gain : イヤホンをご使用になる場合はこちらを推奨いたします。

3) ボリューム (Headphone Volume)

ヘッドホンの音量を調整します。
最小音量付近はボリュームのギャングエラー (左右の音量のバラツキ) が発生しやすいため
微小音量でお聴になる場合はヘッドホン出力切替スイッチを Low Gain にしてお使いいただくことを推奨します。

- ギャングエラーは左右のチャンネルのボリュームの (抵抗値の) 誤差で生じます。
ボリュームを上げ気味で使用するると一般的にこの誤差は少なくなります。



4) ヘッドホン端子

3.5mm ミニステレオヘッドホンプラグに適應します。
標準プラグから 3.5mm プラグに変換するアダプターをご使用になる場合はこの端子に負担をかけないために**必ずケーブル付きタイプ**をご使用ください。

5) LINE 出力端子

音量ボリュームを経由しないステレオ信号（固定レベル）が出力されます。
外部アンプに接続する場合はこの端子を使用することを推奨します。

6) AC アダプター接続端子(3.5 × 1.35 × 8mm)

本体内蔵のバッテリーを充電するためにこの端子に AC アダプターを接続します。
屋内で使用する場合は AC アダプターを接続して（充電しながら）ご使用いただけます。

7) USB DAC 入力端子

HM-602 Slim は(HM-601 Slim にはこの機能なし)は USB DAC として使用いただけます。
PC の USB 端子とこの端子を接続し、**DAP/USB スイッチを USB にします。**

8) 内部メモリー、SD カード書換端子

PC とこの端子を接続することによって内蔵メモリー、SD カードが PC 上でフォルダとして認識され、音楽ファイルの転送、編集、書換えなどができます。



9) 電源スイッチ

右側に**2秒間**スライドすることによって本機の電源が投入されます。(off も同じ操作)
画面が表示されるまで**数秒**かかります。



10) HOLD スイッチ

このスイッチを右側にスライドすることによってコントロールスイッチが無効になります。



11) DAP/USB DAC 切替

PC と USB ケーブルで接続し、PC 上の音楽ファイルを再生する場合は必ずこのスイッチを**右 (USB) 側**にスライドしてください。

HM-601 は DAP MUTE という表示になり MUTE (消音) 機能のスイッチとなります。



12) コントロールスイッチ

ディスプレイ上の各機能を選択、実行するためのコントロールスイッチです。



下位フォルダに移動/実行(再生)




カーソルを上方向に移動/早戻し/曲の最初に戻る/前曲に戻る



上位フォルダに戻る



カーソルを下方向に移動/早送り/次の曲を再生



選択カーソルを実行(再生)/再生/一時停止

【 初期設定 】

本機の手操作を理理解するたにディスプレイ表示を日本語に設定します

- 1) 源投入 電源スイッチを **2 秒間右側** にスライドさせ電源を入れます。
- 2) 初期画面（メインメニュー）確認 **数秒後** に初期画面が表示されます。
- 3) セッティング カーソルを▼で次画面の **Setting** まで移動させ右▲を押す。
- 4) 言語設定 ▼でカーソルを **Language** まで移動し右▲を押す。
- 5) 日本語選択 ▼で **日本語** にカーソルを合わせ右▲を押す。

本機の起動時に表示されるメインメニュー画面を設定（選択）します



- 1) セッティング画面表示 セッティングから右▲で設定画面を表示させます。
- 2) メインメニュー設定を選択 ▼でカーソルをメインメニュー設定に移動し右▲。
- 3) 表示設定 メインメニューに表示させたい機能をオン/オフで選択します。
- 4) 内蔵メモリ設定 **必ず内蔵メモリはオンに設定** してください。

【 再生ファイルの準備 】

内蔵メモリとSDカード上に音楽ファイルをコピーします

- 1) 本機で再生できる形式の音楽ファイルをPC上に準備します。
- 2) PCのUSB端子と本機の内蔵メモリ-/SDカード書換え端子を接続します。
- 3) PC上で本機の内蔵メモリとSDカードが外部記憶媒体として認識されます。
- 4) それぞれにPC上の音楽ファイルをドラッグアンドドロップで転送（コピー）します。

【 音楽ファイルの再生 】

- 1) 本機の電源を入れると下記のメニューが表示されます。
- 2) SD カードまたは内蔵メモリを選択します。
- 3) 右▲で再生したい曲を表示し▲で再生状態にします。



【 再生データの表示 】

再生中はディスプレイ上に下図の情報が表示されます。



【 規 格 】

表示言語	: 日本語 / English / 中文 1/中文 2
再生可能ファイル	: APE(Fast,Normal,High mode), AAC(16K-320kbps),FLAC lossless VBR(16bit/44.1kHz,,24bit/96kHz), WMA(8-355kbps), OGG(Quality0-Quality10),WAV(PCM,MS-ADPCM,IMA-ADPCM) MP3(VBR) (8-320kbps)
内蔵メモリー	: HM-602 Slim 8GB On Bord Flash Memory HM-601 Slim 8GB On Bord Flash Memory
外部メモリー *	: SD Card 使用可能最大容量 32GB (SDHC Class4 を推奨)
DAC 部	: 16/24bit 44.1kHz/96kHz
USB DAC 部	: 16bit, 44.1kHz * HM-601 Slim はこの機能がありません
DAC 素子	: nos dac PHILIPS TDA1543 (DAP/USB 入力共通)
アンプ素子	: HM-602 Slim OP-AMP TI Burr-Brown OPA-2107 HM-601 Slim OP-AMP JRC-5532
本体寸法/重量	: 62mm x 103mm x 21.5mm / 約 200g
出力	: ヘッドホン端子出力および LINE 出力 (3.5mm ステレオプラグ)
外部入力	: USB 入力 (16bit, 44.1kHz のみ可能) * HM-601 Slim はこの機能なし
駆動時間 *	: 内蔵バッテリーにて最長 10 時間
外部電源仕様	: 日本国内仕様 PSE (電気用品安全法) 適合 AC アダプター
付属品	: 日本語取扱説明書、USB→miniUSB ケーブル、布製ポーチ、 AC アダプター in AC100-240V / out 5V 2.0A (PSE-JET)
生産国	: 中華人民共和国 (China P.R.)

- * 上記規格は予告なく変更される場合があります
- * すべての SD Card において本機の正常な動作を保証するものではありません
- * バッテリー駆動時間は使用条件 (バックライト等の設定) で短くなる場合があります
- * 部品の調達の都合で同一グレードの互換部品を搭載する場合があります

本説明書の記載内容の誤りは重大な庇護がある場合を除き適時その部分を訂正することで輸入元
有限会社トップウイングはその責を負わないものとします。

★★ 保証書 ★★

保証期間 : ご購入日より6ヶ月間の無償修理保証（日本国内での使用に限ります）

製品型番 : HiFiMAN HM-602 Slim / HM-601 Slim

製造番号 : 本体内部にシールで表示（本体を開封すると無償保証が無効になります）

ご氏名 :

ご住所 : 〒

お電話 : （ご自宅） （携帯）

販売店記入欄

ご購入日 （必ず販売店様にて記載ください）

年 月 日

（店印）

* 本保証書に無記入または紛失の場合はご購入時の納品書、領収書などご購入日を証明できるもので代用できます

保証規定

- * この保証書は取扱説明書の記載内容に基づく正常な使用において製造上の理由による故障が発生した場合に無償修理をお約束するものです。
- * お客様の使用上の不注意、改造、不当な修理、天災地変による故障や損傷は保証対象外となります。
- * メモリーカードとの相性による不具合は保証対象外となります。
- * 同一モデルすべてに発生したファームウェアのバグなどの不具合は保証対象外となります。
- * お客様に記載いただきました本保証書のお客様情報はアフターサービス活動のため以外の用途には利用いたしません。
- * 弊社の情報は背表紙の弊社サイトでご確認いただけますようお願い申し上げます。

TOP WING ***Cybersound Group***

www.twctokyo.co.jp

2012.8.1.Ver.1.0